



MONTAGEANLEITUNG: LOFT WG300 - KLIKK

Montageart - Z	Montageart - U

<p>2.: untere Bremsen einklicken</p>	
<p>3A: Teleskopgleiter einklicken und</p>	
<p>3B: Diagonal in die Stäbe einschieben</p>	
<p>4.: obere Bremsen einklicken</p>	

Zum Nachspannen der Feder:
(Erhöhung der Bremswirkung)

Achtung: Max. Spannlänge = 1,5 fach der entspannten Federlänge

zum Ausklicken

1 Stab nach unten drücken
2 Klickgleiter nach oben drücken

Fachhändlerstempel